



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es

www.quilosa.com



INFORMACIÓN TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 2. Junio 2010

LIMPIADOR ORBAFOAM

DESCRIPCIÓN:

Limpiador para espuma de poliuretano Orbafoam no reticulada.

APLICACIONES:

LIMPIADOR ORBAFOAM es imprescindible para la limpieza y mantenimiento de la pistola de aplicación Orbafoam y para la eliminación de espuma sobrante, en fresco, sobre herramientas y materiales. El limpiador es solo efectivo sobre espuma sin reticular. Una vez seca sólo se elimina mecánicamente.

Nota: LIMPIADOR ORBAFOAM contiene acetona. Sobre determinados materiales lacados, pintados, plástico, puede producir ataque, por lo que se recomienda no frotar sobre ellos.

INDICACIONES DE USO:

Siempre que se utilice espuma de poliuretano ORBAFOAM y limpiador Orbafoam, se recomienda utilizar gafas, guantes y ropa de trabajo. En conveniente cubrir con papel y cinta de pintor la zona de trabajo o susceptible de mancharse.

Limpeza de pistola:

Con ayuda del pulverizador rojo, proyecte limpiador sobre el adaptador de la pistola para eliminar la espuma sobrante. Retire el pulverizador rojo.

Roscar el aerosol en el adaptador de la pistola. Aplicar hasta que salga limpiador por la boquilla (en ese momento el circuito interno de la pistola está lleno de espuma. Esperar 15 minutos para que el limpiador actúe dentro del sistema sin retirar el bote . Aplicar nuevamente hasta que el disolvente que sale por la boquilla aparezca limpio. Retira el envase y purgar la pistola. Secar el adaptador de la pistola. Es conveniente lubricar la rosca con vaselina.

Importante: la limpieza de la pistola debe realizarse inmediatamente después de retirar el envase vacío de espuma.

Al aplicar nuevamente espuma después de haber realizado una limpieza , se debe desperdiciar una pequeña cantidad hasta que se vea que la espuma sale con normalidad.

Limpeza de herramientas y enseres.

Colocar la válvula pulverizador de color rojo, aplicar a una distancia de 20 cm y limpiar posteriormente con un trapo seco. Sobre determinados materiales lacados, pintados, plástico, puede producir ataque, por lo que se recomienda no frotar sobre ellos.

Importante: Limpiar antes de que la espuma empiece a reticular.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color:	Incoloro
Punto de Inflamación (DIN 51755):	-18° C.
Disolvente:	Acetona

ALMACENAMIENTO:

Al menos 3 años en su envase sin abrir, en local fresco y seco.

PRESENTACIÓN:

Aerosol de 500 cc.

SEGURIDAD E HIGIENE:

LIMPIADOR ORBAFOAM es Extremadamente inflamable. No fumar ni usar llama desprotegida durante su aplicación. La zona de trabajo deberá estar bien ventilada., no respirar los vapores, envase a presión. No perforara ni quemar incluso después de usado. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores de 50°C. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. No vaporizar hacia una llama, cuerpo incandescente o aparato eléctrico conectado . Manténgase fuera del alcance de los niños.

Debe evitarse, a causa de posibles irritaciones, todo contacto del producto fresco con los ojos o mucosas. Si cayera en los ojos deberán lavarse con agua abundante y, en caso necesario, acudir al médico.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1. Junio 2000

NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)